

Монтаж ЗвукоИзол

При монтаже материала ЗвукоИзол, его необходимо уложить битумной стороной вверх, а основой вниз. Если предполагается обустройство так называемого плавающего пола, то необходимо следует исключить возможность образования «звуковых мостиков», то есть связи стяжки со стенами. Для достижения такого результата материал укладывают на пол и чуть – чуть выше предполагаемого уровня стяжки заводят на стену.

Для обеспечения необходимого уровня гидроизоляции пола, необходимо тщательно проклеить стыки самоклеющейся битумно-полимерной лентой или специальной битумной мастикой. Стяжку необходимо дополнительно укрепить арматурой, что воспрепятствует появлению трещин и продавливанию покрытия. Для стяжки применяется цементно-песчаный раствор с толщиной более 40 мм.

При проведении работ по укладке и монтированию материала ЗвукоИзол необходимо обратить особое внимание на температуру помещения, которая должна быть не менее пяти градусов.