

Монтаж панелей PhoneStar

Звукоизолирующие панели ФонСтар – листового материал премиум-класса, который состоит из надежного многослойного каркаса с рассыпчатым минеральным наполнителем. Инновационная звукоизоляция ФонСтар не только отличается высоким качеством, но и простотой при установке.

Основные правила при установке звукоизоляции ФонСтар

- Важно проконтролировать правильность разметки и распила, который осуществляется с помощью циркулярной пилы или электролобзика. При обработке панелей происходит высыпание наполнителя, это не критично и никак не скажется на качестве материала.
- Место распила заполняется герметиком или заклеивается специальным бумажным скотчем. Части, которые останутся после обработки панелей, можно использовать в дальнейших работах.
- Плиты монтируются в шахматном порядке. Для их установки применяется специальный клей, саморезы или дюбель-гвозди. Места стыков плит обрабатываются герметиком – это позволит сделать поверхность бесшовной и монолитной.

Моменты, которые необходимо учесть при установке

Самое важное требование при монтаже панелей ФонСтар – это соблюдение соответствующего температурного режима. Нормальной температурой считается 15°C, а влажностью – 40-60%. Перед установкой следует убедиться, что основания, куда будет производиться монтаж звукоизоляции полностью просохли.

Помимо этого, самим панелям требуется пройти акклиматизацию на объекте. В помещении с нормальными показателями влажности их следует оставить на 72 часа, предварительно разложив в стопки по 10 плит. В случае если критерии не соответствуют норме, необходимо стабилизировать влажность и температуру в помещении.

ВНИМАНИЕ! Наполнитель панелей находится в сыпучем состоянии. При транспортировке материала ФонСтар могут возникнуть повреждения панелей. В этом нет ничего страшного – они легко устраняются с помощью Wolf Tape или Соноплат - специальной клейкой ленты.