

Инструкция по установке напольных плит (подложки) STEICO underfloor



Подготовка к установке

Для укладки напольных плит вам понадобятся:

- рулетка;
- карандаш;
- строительный (или ковровый) нож;
- угольник с углом 45° и линейка (или рейка) - как направляющая для резки панелей;
- степлер со скобами 15-20 мм или «пистолет» с клеем («Жидкие гвозди» и т.п.). Производитель напольных плит рекомендует использовать [монтажный клей Soudal 48A](#).

Перед установкой напольные плиты рекомендуется выдержать не менее суток в помещении, где будет производиться монтаж. Это нужно для того, чтобы выровнялись показатели влажности плит и окружающего воздуха. Так мы уменьшим возможную «игру» плит после их установки. Лучший результат будет достигнут, если в течение этих суток будет обеспечен доступ воздуха ко всем поверхностям плит: плиты должны стоять на торце; между плитами и полом, а также между самими плитами должен быть обеспечен зазор (это можно обеспечить, например, деревянными рейками).

Укладка напольных плит



При использовании подложки на полах с бетонным основанием во влажных помещениях и цокольных этажах рекомендуется использовать под подложку пароизоляцию в виде полиэтиленовой пленки толщиной 0,2 мм.

При укладке между напольными плитами и стеной необходимо оставлять расширительный зазор 5-10 мм. Удобнее всего выдержать такое расстояние, вставляя в этот зазор обрезки самих же напольных плит. После

укладки обрезки должны быть удалены. Напольные плиты (подложка) укладываются на пол под углом 45° к стенам, чтобы исключить совпадение зазоров подложки и напольного материала. При укладке между плитами следует оставлять зазор в 1-2 мм. К основанию напольные плиты могут быть приклеены клеем, либо прибиты скобами степлера (или гвоздями).

Укладка напольного покрытия производится непосредственно на напольные плиты.