

## **Монтаж материала ТермоЗвукоИзол, рекомендации**

Перекрытия между этажами, на которые планируется укладка ТермоЗвукоИзола, предварительно тщательно очищаются от мусора. ТермоЗвукоИзол укладывается внахлест, цвет материала с нижней стороны не имеет значения. Армированным скотчем проклеиваются места разреза и стыки. Материал следует немного «завести» на смежные с перекрытием стены.

В качестве амортизирующей и вибродемпфирующей прокладки между плитами используют иглопробивной мат, создающий эффект плавающего пола. Помимо того он обладает высокими звукопоглощающими характеристиками в счет специального состава из плотного стекловолокна.

При использовании ТермоЗвукоИзола на стенах или на потолке, он должен быть зафиксирован на клей и дополнительные «грибки» из пластика и немного «заведен» на смежный пол, стены или потолок, в зависимости от места использования.