

Монтаж Шелтер ЭкоСтрой

Применяют Шелтер ЭкоСтрой для утепления:

1. Скатной кровли. При этом обязательно должна быть проведена пароизоляция изнутри и гидроизоляция внешней стороны крыши. Монтируют Шелтер ЭкоСтрой на скатной кровле, проводится снаружи на предварительно уложенную пароизоляцию. При таком методе монтажа дополнительные крепления не обязательны. Если укладка материала планируется внутри помещения, то для надежности дополнительные крепления обязательны. Крепится утеплитель при помощи строительного степлера. Некоторые мастера для крепления используют шнур. Рулон 600 мм Шелтер ЭкоСтрой Стандарт крепят вверху и раскатывают вниз. При использовании Шелтер ЭкоСтрой Акустик монтаж начинают снизу. Так же начинают выполнять работы снизу и при использовании нарезанных из 1200 мм ШЭС Стандарт листов.

2. Утепление стен. Так же, как и в предыдущем случае обязательно наличие пароизоляции и гидроизоляционных материалов (это касается каркасных стен). Если же перегородки внутренние, то пароизоляцию используют только во влажных помещениях (душевая, баня, ванна). Если каркас деревянный, то между стойками, имеющими шаг 580 мм ШЭС Стандарт или Акустик дополнительный крепеж при высоте не более 2,5 м не нужен. На более высоких стенах используют дополнительную перегородку или крепят материал степлером.

3. Утепляя пол или перекрытие сверху, дополнительное крепление не обязательно. Если же укладка проводится снизу, используют способы укладки как для скатной кровли.