

## Монтаж панелей SonoPlat

СоноПлат – новейшие звукоизоляционные панели, принцип действия которых заключается в одновременном поглощении и рассеивании звука. Это достигается за счет наполнителя в виде мелких кварцевых песчинок. Система СоноПлат надежна, эффективна и проста в монтаже.

### Ключевые правила монтажа панелей СоноПлат

- первоначальный этап – нанесение разметки и резка панелей, если существует такая необходимость. Для резки следует воспользоваться ножовкой, отрезной машинкой или электрическим лобзиком. Резать материал можно в любом положении за счет его структуры;
- пустые соты, образовавшиеся на месте распила, надлежит заполнить герметиком или проклеить скотчем СоноПлат, тщательно разгладив его и загнув края на перпендикулярные стороны;
- панели устанавливаются в шахматном порядке посредством саморезов, дюбель-гвоздей или специализированного клея. Для того чтобы добиться эффекта монолитности, панельные стыки заполняются герметиком.

Что нужно знать при установке панелей СоноПлат?

При установке панелей СоноПлат важно соблюдение температурного режима – за норму принимается температура 15°C и режима влажности, который не должен выходить за пределы диапазона 40-60%. Соответственно необходимо проконтролировать чтобы все предварительные «влажные» работы на объекте были закончены, а поверхности для звукоизоляции полностью высохли.

Для подготовки материала к монтажу, панели необходимо выдержать 72 часа в помещении с влажностью 40-60%. При меньшей влажности срок сокращается до 48 часов, а при большей влажности требуется предварительно осушить помещение и только после этого приступать к заводу материалов.

**ВНИМАНИЕ!** Наполнитель панелей находится в сыпучем состоянии. В случае повреждения панелей, во время погрузочно-разгрузочных работ они подвергаются восстановлению с помощью заклейки дефекта фирменным скотчем СоноПлат.