

## Рекомендации по использованию

### При монтаже на стене без откоса

Приклеить мембрану жидкими гвоздями или при помощи клея Bautger на ГКЛ.  
Закрепить механическим крепежом ГКЛ на стене с помощью дюбель-гвоздей или пластиковых гвоздей.

### При монтаже на стене с откосом (при изготовлении внутренних каркасных перегородок)

Приклеить мембрану жидкими гвоздями на ГКЛ.  
Закрепить механическим крепежом ГКЛ на профильной конструкции.

### При монтаже на полу

Расстелить звукопоглощающий рулонный материал ТермоЗвукоИзол.  
Расстелить мембрану Звукоизол ВЭМ внахлест (15-20мм), зоны нахлеста мембраны проклеить изоляционной лентой.

### При устройстве конструкции «плавающего пола»

Исключить связь стяжки с поверхностью стен (звуковые мостики). Для этого плотно мембраны укладывают и заводят на стену выше уровня предполагаемой стяжки.  
Залить стяжку (толщиной на менее 50 мм).

### При монтаже на потолке

Приклеить мембрану жидкими гвоздями на ГКЛ.  
Закрепить механическим крепежом ГКЛ на профильной конструкции.  
Все соединения профильной конструкции с потолком изолируются отрезками полимерной мембраны или используются виброподвесы.

Стыки ГКЛ промазать герметизирующим составом с устойчивой эластичностью (к примеру Сонетик). Для повышения шумопоглощения в образующиеся воздушные зазоры между стеной и ГКЛ или двумя листами ГКЛ, или верхним перекрытием и ГКЛ рекомендуется установка звукопоглощающего материала (плотностью не менее 40кг/м<sup>2</sup>) типа рулонного материала ТермоЗвукоИзол, минеральных плит Стопзвук или аналогичных материалов.