

Как лучше монтировать Грин Глу?

Время нанесения Грин Глу составляет 20-30 секунд на каждую тубу. В начале необходимо закрепить первый слой листов ГКЛ или ГВЛ, а затем обработать герметизирующим материалом все швы. Для этого можно использовать специальный герметик.

Подготовиться к работе с Грин Глу можно прикрутив на тубу наконечник и отрезав от него конечную часть. Затем из тубы материал наносится на лист ГКЛ, СМЛ или ГВЛ лежащий горизонтально. Грин Глу необходимо нанести по всей поверхности листа решеткой с размером ячеек 2-5 сантиметров, оставляя по краю до семи сантиметров. Использование одного картриджа дает 50% эффект шумоизоляции, а двух - 100%.

Лист ГКЛ с намазанным Грин Глу крепят к профилям саморезами, нанесенный материал сжимается в тонкий слой толщиной 0,5мм. Эту операцию нужно осуществлять в течении пятнадцати минут пока Грин Глу не успел загустеть. Швы листов заделывают специальным герметиком, например, Titebond Acoustical Sound Sealant. Очистить поверхность от Грин Глу можно при помощи мыльной воды. Лучше всего это делать еще до того, как он полимеризуется. Тонкий слой этого материал можно покрывать краской. Своих оптимальных характеристик покрытие достигнет спустя 14-30 суток.