

Установка хвойной подложки под ламинат LATTIALEIJONA (Латтильона) 4.5 мм

Подготовка к установке

Для укладки хвойной подложки вам понадобятся:

- рулетка;
- карандаш;
- строительный (или ковровый) нож;
- угольник с углом 45° и линейка (или рейка) - как направляющая для резки панелей;
- степлер со скобами 15-20 мм или «пистолет» с клеем («Жидкие гвозди» и т.п.).

Производитель напольных плит рекомендует использовать монтажный клей Soudal 48A.



Перед установкой подложку из хвои рекомендуется выдержать не менее суток в помещении, где будет производиться монтаж. Это нужно для того, чтобы выровнялись показатели влажности плит и окружающего воздуха. Так мы уменьшим возможную «игру» плит после их установки.

Лучший результат будет достигнут, если в течение этих суток будет обеспечен доступ воздуха ко всем поверхностям подложки: плиты должны стоять на торце; между плитами и полом, а также между самой плитой подложкой должен быть обеспечен зазор (это можно обеспечить, например, деревянными рейками).

Укладка подложки из древесного волокна

При укладке между хвойными плитами и стеной необходимо оставлять расширительный зазор 5-10 мм. Удобнее всего выдержать такое расстояние, вставляя в этот зазор обрезки самих же напольных плит. После укладки обрезки должны быть удалены.

Напольные плиты (подложка из хвои) укладываются на пол под углом 45° к стенам, чтобы исключить совпадение зазоров подложки и напольного материала. При укладке между плитами следует оставлять зазор в 1-2 мм. К основанию напольные плиты могут быть приклеены клеем, либо прибиты скобами степлера (или гвоздями).

Укладка напольного покрытия производится непосредственно на хвойную подложку.