

Монтаж материала Максфорте

Мат Максфорте является многофункциональным материалом. Его стандартный вариант снижает вибрацию, которая поступает на каркас и является своеобразным демпфирующим слоем.

Материал также является звукопоглощающим, благодаря тому, что в его состав входит стекловолокно и битумная прослойка.

Фиксируют Стандарт Максфорте с помощью специальных пластиковых грибков и клеем. Можно производить фиксацию впритык или немного внахлест.

С помощью армированного скотча или битумной ленты проклеивают стыки. Мастера рекомендуют немного заводить материал на потолок или стены, смежные с покрываемой площадью. При окончании вышеперечисленных работ собирают каркас из металлического профиля, который устанавливается сверху Максфорте Стандарта на направляющие.