

Монтаж СтопЗвук-М

При монтаже материала СтопЗвук-М, его кладут битумной стороной вверх, а основой вниз. Если предполагается обустройство так называемого плавающего пола, то обязательно следует исключить возможность образования «звуковых мостиков», то есть связи стяжки со стенами. Чтобы достигнуть такого результата материал укладывают на пол и немного выше предполагаемого уровня стяжки заводят на стену.

Чтобы обеспечить необходимый уровень гидроизоляции пола необходимо тщательно проклеить стыки специальной битумной мастикой или самоклеющейся битумно-полимерной лентой. Стяжка должна быть дополнительно укреплена арматурой, это предупреждает появление трещин и продавливание покрытия. Используют цементно-песчаную стяжку толщиной более 40 мм.

Особое внимание при проведении работ по укладке и монтаже СтопЗвук-М следует обращать на температуру помещения, которая не должна опускаться ниже пяти градусов.